


INTEX® PŘÍRUČKA**Elektrická vzduchová pumpa QuickFill™****Model AP640 220 – 240Volt ~ 50Hz 100W****PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE POKYNY A DODRŽUJTE JE****VAROVÁNÍ**

- Použití pouze dospělou osobou.
- Zabraňte upadnutí přístroje do vody a nevystavujte přístroj dešti nebo vodě.
- Nemířte proud vzduchu na obličej nebo tělo.
- Neprovozujte více než 10 minut bez přerušení. Odpojte a nechte vychladnout nejméně 10 minut.
- Odpojte zařízení, pokud jej nepoužíváte.
- Nezakryvejte větrací otvory.
- Nevkládejte předměty do nafukovacího nebo vyfukovacího konektoru.
- Přívodní kabel nelze vyměnit. Pokud dojde k jeho poškození, je nutné spotřebič zlikvidovat.
- Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti. Skladujte v interiéru.
- Přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, nejsou-li tyto osoby pod dohledem, nebo nejsou-li řádně poučeny ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti si nebudou s přístrojem hrát. Čištění a uživatelská údržba nebude prováděna dětmi bez dozoru.

POSTUPOJTE PODLE TĚCHTO PRAVIDEL A VŠECH POKYNŮ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ MAJETKU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, POPÁLENÍ NEBO JINÉMU PORANĚNÍ.

NÁZVY DÍLŮ**POPIS DÍLŮ:**

1. PUMPA
2. NAFUKOVACÍ KONEKTOR
3. VYFUKOVACÍ KONEKTOR
4. PŘEPÍNAČ
5. AC NAPÁJECÍ KABEL
6. HUBICE
7. VĚTRACÍ OTVORY/ŠTĚRBINY

POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustraci. Nemusí odrážet skutečný výrobek. Není v reálném měřítku.

POKYNY**Obecně**

- Zabalte pumpu a hubice, když se nepoužívají.
- Není nutná žádná zvláštní údržba pro vzduchovou pumpu.

ULOŽTE TYTO POKYNY

UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být napájeno externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo připojeno k obvodu, který se během provozu pravidelně zapíná a vypíná, aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky.


POKyny

NAFUKOVÁNÍ

1. V případě potřeby připojte hubici k nafukovacímu konektoru a podržte pumpu proti nafukovacímu ventilu předmětu, který má být nahuštěn. Viz obr. (1).


POZNÁMKA: U velkých předmětů, jako jsou nafukovací člny a velké nafukovací matrace, pumpa přímo zapadne do nafukovacího ventilu a poskytne tak rychlejší nahuštění. Použijte vhodnou hubici na malé ventily malých vzduchových matrací, atp.

2. Zastrčte AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (2).
3. ZAPNUTÍ: Stiskněte „I“; VYPNUTÍ: Stiskněte „O“. Viz obr. (3).



OBR. (1) PŘIPOJENÍ HUBICE

OBR. (3) PŘEPÍNAČ




OBR. (2)

VYFUKOVÁNÍ

1. V případě potřeby připojte hubici k vyfukovacímu konektoru a podržte pumpu proti nafukovacímu ventilu předmětu, který má být vyprázdněn. Viz obr. (4).


POZNÁMKA: U velkých předmětů, jako jsou nafukovací člny a velké nafukovací matrace, pumpa přímo zapadne do nafukovacího ventilu a poskytne tak rychlejší nahuštění. Použijte vhodnou hubici na malé ventily malých vzduchových matrací, atp.

2. Zastrčte AC napájecí kabel do AC elektrické zásuvky. Viz obr. (2).
3. ZAPNUTÍ: Stiskněte „I“; VYPNUTÍ: Stiskněte „O“. Viz obr. (3).



OBR. (4) PŘIPOJENÍ HUBICE

OBR. (3) PŘEPÍNAČ



OBR. (2)

INTEX®

©2025 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/ an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/ Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Eltenweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitec Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.
www.intexcorp.com

ULOŽTE TYTO POKyny