



NÁVOD PRO SPRÁVNÉ VLOŽENÍ BIOMEDIA DO FILTRACE



1. Napustě vodu do $\frac{3}{4}$ spodní části filtrace. Vložte horní část filtru s čistícím táhlem do spodní části filtrace a ponechte prostor pro filtrační medium
2. Nasypte celé balení biomédia do komory filtru
3. Uzavřete filtraci – nyní je připravena k provozu