


MODUL WAND PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY X2™

KRÁTKÝ NÁVOD

hydrawise.com
hunterindustries.com



Hunter®

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení kompatibilní se systémem



1. Modul WAND umožní připojit řídicí jednotku X2 k internetu prostřednictvím Wi-Fi směrovače. Po připojení můžete k řídicí jednotce přistupovat a spravovat ji prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.
2. Potřebujete více užitečných informací o tomto produktu? Prohlédněte si tipy týkající se instalace, programování řídicí jednotky a další informace.

Krok 1: Zkontrolujte sílu signálu Wi-Fi

Pomocí chytrého telefonu zkontrolujte sílu signálu požadovaného připojení k síti Wi-Fi na místě instalace řídicí jednotky. Pokud bude signál slabý, připojení nebude fungovat. V takovém případě přesuňte řídicí jednotku nebo směrovač tak, aby došlo ke zlepšení signálu.



Důležité:

Vnitřní stěny, terénní úpravy a další překážky mohou blokovat signál.




hunter.direct/wandhelp



1-800-733-2823

Krok 2: Instalace modulu WAND


1. Z řídicí jednotky X2 odstraňte kryt Wi-Fi.



Po instalaci modul WAND deaktivuje funkce otočného ovládacího prvku a tlačítek řídicí jednotky, stávající plán a nastavení.

Z řídicí jednotky lze však stále aktivovat manuálně ovládané funkce, jako je například Start/Stop Station (Spuštění/zastavení sekce) a Test All Stations (Test všech sekcí).

2. Vložte modul WAND.



Celé programování se bude nyní spravovat prostřednictvím cloudového softwaru Hydrawise z chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

Popis produktu

Krok 3: Použití modulu WAND s jednotkou

X2

Vyhledejte následující:

- A. LED kontrolka stavu Wi-Fi
- B. Tlačítko konfigurace Wi-Fi
- C. Sériové číslo modulu WAND



Sériové číslo se používá k povolení správy modulu WAND prostřednictvím systému Hydrowise.

Abyste zachovali připojení k softwaru Hydrowise, ponechejte během konfigurace modul WAND nainstalovaný a otočný ovládací prvek nastavený v poloze RUN (PROVOZ).

Pokud modul WAND odstraníte, řídicí jednotka se přepne zpět na programy a nastavení nakonfigurované pomocí otočného ovládacího prvku a tlačítek.

Abyste zabezpečili komunikaci řídicí jednotky X2 se systémem Hydrowise, musíte otočný ovládací prvek nechat nastavený v poloze Run (Provoz). Pokud bude ovládací prvek nastaven v jakékoli jiné poloze, řídicí jednotka nebude možné ovládat na dálku.

Krok 4: Získání přístupu k softwaru Hydrawise

Z obchodů Apple® App Store nebo Google Play™ Store si stáhněte aplikaci Hydrawise nebo se přihlaste na stránku hydrarwise.com.



hunter.direct/HydrawiseiOS



hunter.direct/HydrawiseAndroid

Krok 5: Přidání řídicí jednotky

Nový uživatel účtu Hydrawise:

1. V aplikaci nebo na stránce hydrarwise.com si zaregistrujete nový účet.
2. Po registraci klikněte na tlačítko „Let's Get Started“ (Začínáme) v e-mailu, který vám byl doručen.
3. Znovu klikněte na tlačítko „Let's Get Started“ (Začínáme) ve vaší aplikaci Hydrawise nebo na webové stránce.
4. Podle následujících pokynů přidejte řídicí jednotku X2 do svého účtu v systému Hydrawise a připojte se k síti Wi-Fi.

Stávající uživatel účtu Hydrawise:

1. Přihlaste se do své aplikace Hydrawise nebo na webové stránce.
2. V místní nabídce My Account (Můj účet) přejděte do části „My Controllers“ (Moje řídicí jednotky).
3. Klepněte na ikonu + pod seznamem My Controllers (Moje řídicí jednotky).
4. Podle následujících pokynů přidejte řídicí jednotku X2 do svého účtu v systému Hydrawise a připojte se k síti Wi-Fi.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích. App Store je ochranná známka společnosti Apple Inc. Google, logo Google, Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Resetování produktu

Resetování modulu WAND na výrobní nastavení

1. Na 5 sekund podržte stisknuté tlačítko WAND. Na LCD řídicí jednotce se zobrazí „Fdr“ (zresetování na výrobní nastavení).
2. LED modulu se vypne.
3. Když zůstane natrvalo svítit oranžová LED kontrolka a na displeji řídicí jednotky se zobrazí „done“ (hotovo), tlačítko pusťte.
4. Vraťte se do průvodce online konfigurací v nastaveních řídicí jednotky na stránce účtu systému Hydrawise a zopakujte připojení modulu WAND k síti Wi-Fi.

Tipy pro rychlé řešení problémů

Barva svítící LED:



Modul WAND čeká, aby uživatel doplnil přihlašovací údaje do sítě Wi-Fi.



Řídicí jednotka je online a připojena k serveru Hydrawise.



Bylo zadáno nesprávné heslo k síti Wi-Fi nebo došlo k výpadku připojení k síti Wi-Fi.

5. Přejděte na místo v dosahu signálu Wi-Fi a proveďte ověření pomocí chytrého telefonu.
6. Zkontrolujte, zda byl použit správný název sítě Wi-Fi a heslo.
7. Zkontrolujte, zda síť Wi-Fi používá pásmo 2,4 GHz (ne 5 GHz).

Barva blikající LED:



1 bliknutí: Modul WAND je v režimu párování Bluetooth®.



2 bliknutí: Modul WAND je v režimu „SAP“ (softwarový přístupový bod).



3 bliknutí: Modul WAND je v režimu směrovače WPS – PBC.

Pokyny k nastavením sítě Wi-Fi, které jsou dostupné v nastaveních řídicí jednotky na stránce účtu systému Hydrawise, se dozvíte v průvodci online konfigurací.

Slovní označení Bluetooth® a odpovídající loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc. Jakékoliv použití těchto značek ze strany společnosti Hunter Industries je na základě licence.

Pohání nás touha pomoci našim zákazníkům uspět. Ve všem, co děláme, se skrývá vašeň pro inovace a vývoj. Věříme však, že v rodině zákazníků společnosti Hunter vás nadcházející roky udrží hlavně náš závazek poskytovat mimořádnou podporu.



Gregory R. Hunter, výkonný ředitel společnosti Hunter Industries



Gene Smith, prezident, zavlažování ploch a venkovní osvětlení

HUNTER INDUSTRIES INCORPORATED | Built on Innovation®

1940 Diamond Street, San Marcos, California 92078, USA

hunterindustries.com

© 2019 Hunter Industries Inc. Hunter, logo Hunter a všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem společnosti Hunter Industries, zaregistrované v USA a jiných zemích.