

# OASE patentovaná ochrana čerpadel do – 20°C

Jak to funguje?

- ✓ Zabudovaný flexibilní materiál – pěna, absorbuje tlak ledu v čerpadle
- ✓ Díky absorbcii tlaku nedochází k poškození rotoru, statoru čerpadla

Co to znamená?

- ✓ Čerpadlo je chráněné v mrazu do – 20C. Nedochází k funkčnímu poškození čerpadla

