

Osoby, které nejsou seznámeny s návodem k použití, nesmějí regulátor otáček používat!

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, kromě případu, že by tyto osoby byly pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak přístroj používat. Je třeba dohlížet na děti, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nehrají.

Technické údaje:

Napětí: 230 V 50 Hz

Max.zatížení: AC 230V, 1000 W

Frekvence: 433,92 MHz

Krytí: IP44

Baterie: DC12V alkalická

Zásuvku lze použít pro dálkové ovládání fontán, potůčkových čerpadel, osvětlení apod. Stupeň krytí IP44 umožňuje použití ve vlhkém prostředí. Dosah ovladače je při plně nabitě baterii a na volném prostranství 50 m.

Bezpečnostní pokyny:

Zásuvka na dálkové ovládání je vhodná pro použití v domě, ale i ve venkovním prostředí, např. na zahradě nebo terase. Pokud přístroj vykazuje viditelné poškození, nesmí být uveden do provozu. Pokud zásuvku na dálkové ovládání používáte s čerpadlem pro vodotrysk nebo pro zahradní jezírko, musí být zásuvka na dálkové ovládání připojena na předpisovou zásuvku s ochranným kontaktem a chráničem s detekcí chybového proudu (F1 spínač 30mA). Přípojná zásuvka musí být umístěna v oblasti chráněné před vodou a min. 2m od okraje jezírka.

Elektrická instalace u zahradních jezírek a vodotrysků a jejich ochranná oblast musí odpovídat platným předpisům. obraťte se na odborného elektrikáře.

Uvedení do provozu:

Zastrčte zásuvku na dálkové ovládání do předpisové zásuvky s ochranným kontaktem. Zastrčte síťovou zástrčku jezírkového čerpadla nebo jiného zařízení do zahradní zásuvky. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači zapínáte a vypínáte zásuvku a současně zařízení do ní zapojené. Příkon zapojených zařízení nesmí přesahovat 1000 W.

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti – baterie, kde se poskytuje záruka po dobu 6 měsíců. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamací týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o poškození s dopravcem.

Zásuvka na dálkové ovládání AquaForte odpovídá platným normám.

Likvidace:

Likvidace elektrických přístrojů uživateli v soukromých domácnostech v EU

Produkt se nesmí odstraňovat spolu se zbytkovým odpadem, ale musí se dovést k oddělenému sběru. Vy zodpovídáte za odevzdání přístroje na náležitém místě k likvidaci a opakovanému zhodnocení, a tím přispíváte k ochraně životního prostředí. Bližší informace k Vaším příslušným komunálním sběrům dostanete na místních úřadech.

Distribuce:

DOLTAK, s.r.o.

683 01 Rousínov, Čechyně 188

www.doltak.cz

